Sofia BY mebelbos

Karta produktu

Produkt: Narożnik PRIMO




Wersja prawa



Wersja lewa

Opis produktu

Narożnik w wersji lewej lub prawej do spania typu **wózek** z pojemnikiem na pościel.



Powierzchnia spania: 200x120 cm

- sprężyna falista
- z pojemnikiem
- z automatem
- rozkładany
- funkcja spania

Tkanina: Fresh 11

łatwoczyszcząca

Dane techniczne

Charakterystyka mebla

Siedzisko: sprężyna falista, pianka poliuretanowa T28
Oparcie: pianka poliuretanowa T28
Poduszki oparciowe: pianka poliuretanowa, owata
Poduszki podłokietnikowe: pianka poliuretanowa
Elementy ozdobne: nici kontrastowe
Stopki: plastik chrom
Rama: drewno, płyta meblowa
Funkcje dodatkowe: zagłówki są regulowane w 5 poziomach
Narożnik: wersja lewa lub prawa

Waga całkowita: 154 kg

Opakowanie (karton + folia)
Paczki (ilość, wymiary i waga):
Paczka nr 1 - 195 x 100 x 90, 84 kg
Paczka nr 2 - 190 x 100 x 90, 70 kg

Zasady użytkowania




Meble chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi; które mogą powstać poprzez siadanie na płycie podgłówka, na podłokietnikach, krawędziach oparć, skakanie po siedzisku, rozpychanie skrzyni pościelowej przez umieszczenie nadmiernej ilości pościeli itp.






Przy rozkładaniu funkcji spania w meblu należy zawsze pamiętać, aby czynność wykonywać stojąc przed meblem pośrodku jego szerokości.






Podczas przenoszenia mebla należy pamiętać, aby nie suwać meblem po podłodze i nie ciągnąć za płyty podłokietnika. Do przenoszenia mebla potrzeba 2 osób, aby podnieść mebel z obu stron, trzymając za skrzynię.



Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnych źródeł ciepła; jak grzejniki, kuchenki, a także nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego światła.



Zasady ogólnej pielęgnacji tkanin

W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezorność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę; jak zachowują się kolory podczas czyszczenia.
Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
Przy normalnym użytkowaniu czyścimy mebel miękką szczotką do ubrań; okrężnymi ruchami bez wywierania dużego nacisku. Duży nacisk przy czyszczeniu może powodować rozjaśnianie kolorów.
Po czyszczeniu materiału, mebel możemy używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

*Karta Produktu nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mebelb Bos sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
**Producent dopuszcza różnice w odcieniu koloru materiału oraz w drewnianych materiałach ozdobnych w przypadku pojedynczych zamówień. Nie dotyczy zamówienia całego kompletu.