# Karta produktu

## Produkt: Narożnik Primo





### Opis produktu

Narożnik uniwersalny z funkcją spania typu wózek z pojemnikiem na pościel.




**Powierzchnia spania: 200 x 120 cm**

- na mechanizmie
- pojemnik na pościel
- funkcja spania
- sprężyna falista
- materiał tapicerski z każdej strony

**Tkanina: Monolith04**

- tkanina hydrofobowa

## Dane techniczne

**Charakterystyka mebla**

Siedzisko: sprężyna falista, pianka poliuretanowa
Oparcie: pianka poliuretanowa
Poduszki oparciowe: pianka poliuretanowa
Elementy ozdobne: nici kontrastowe
Stopki: tworzywo sztuczne, chrom
Rama: drewno, płyta meblowa

**Waga całkowita: 154 kg**

**Opakowanie** (karton + folia)
Paczki (ilość, wymiary i waga):
**Paczka nr 1** - 195 x 100 x 90 cm, 84 kg
**Paczka nr 2** - 190 x 100 x 90 cm, 70 kg

## Zasady użytkowania







Meble chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi; które mogą powstać poprzez siadanie na płycie podgłówka, na podłokietnikach, krawędziach oparć, skakanie po siedzisku, rozpychanie skrzyni pościelowej przez umieszczenie nadmiernej ilości pościeli itp.






Przy rozkładaniu funkcji spania w meblu należy zawsze pamiętać, aby czynność wykonywać stojąc przed meblem pośrodku jego szerokości.






Podczas przenoszenia mebla należy pamiętać, aby nie suwać meblem po podłodze i nie ciągnąć za płyty podłokietnika. Do przenoszenia mebla potrzeba 2 osób, aby podnieść mebel z obu stron, trzymając za skrzynię.



Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnych źródeł ciepła; jak grzejniki, kuchenki, a także nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego światła.




## Zasady ogólnej pielęgnacji tkanin

W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezorność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę; jak zachowują się kolory podczas czyszczenia.
Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
Przy normalnym użytkowaniu czyścimy mebel miękką szczotką do ubrań; okrężnymi ruchami bez wywierania dużego nacisku. Duży nacisk przy czyszczeniu może powodować rozjaśnianie kolorów.
Po czyszczeniu materiału, mebel możemy używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

*Karta Produktu nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mebelb Bos sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
**Producent dopuszcza różnice w odcieniu koloru materiału oraz w drewnianych materiałach ozdobnych w przypadku pojedynczych zamówień. Nie dotyczy zamówienia całego kompletu.