Karta produktu
Produkt: Sofa INFINITE





Opis produktu

Sofa z funkcją spania typu **DL na automacie** z pojemnikiem na pościel.



Powierzchnia spania: 189 x 142 cm

- na mechanizmie
- pojemnik na pościel
- funkcja spania
- sprężyna bonell
- materiał tapicerski z każdej strony

Tkanina: Zetta299

- tkanina łatwoczyszcząca
- przyjazna zwierzętom
- tkanina hydrofobowa

Dane techniczne

Charakterystyka mebla
Siedzisko: sprężyna Bonell, pianka T30
Oparcie: sprężyna Bonell, pianka T30
Poduszki oparciowe: formatka z pianki
Elementy ozdobne: ozdobne przeszycia
Stopki: drewno-buk natura
Rama: drewno

Waga całkowita: 102 kg

Opakowanie (karton + folia)
Paczki (ilość, wymiary i waga):
Paczka nr 1 - 191 x 76 x 69 cm, 74 kg
Paczka nr 2 - 93 x 67 x 30 cm, 24 kg
Paczka nr 3 - 95 x 60 x 35 cm, 4 kg

Zasady użytkowania







Meble chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi; które mogą powstać poprzez siadanie na płycie podgłówka, na podłokietnikach, krawędziach oparć, skakanie po siedzisku, rozpychanie skrzyni pościelowej przez umieszczenie nadmiernej ilości pościeli itp.






Przy rozkładaniu funkcji spania w meblu należy zawsze pamiętać, aby czynność wykonywać stojąc przed meblem pośrodku jego szerokości.






Podczas przenoszenia mebla należy pamiętać, aby nie suwać meblem po podłodze i nie ciągnąć za płyty podłokietnika. Do przenoszenia mebla potrzeba 2 osób, aby podnieść mebel z obu stron, trzymając za skrzynię.



Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnych źródeł ciepła; jak grzejniki, kuchenki, a także nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego światła.



Zasady ogólnej pielęgnacji tkanin

W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezorność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę; jak zachowują się kolory podczas czyszczenia.
Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
Przy normalnym użytkowaniu czyścimy mebel miękką szczotką do ubrań; okrężnymi ruchami bez wywierania dużego nacisku. Duży nacisk przy czyszczeniu może powodować rozjaśnianie kolorów.
Po czyszczeniu materiału, mebel możemy używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

*Karta Produktu nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mebelb Bos sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
**Producent dopuszcza różnice w odcieniu koloru materiału oraz w drewnianych materiałach ozdobnych w przypadku pojedynczych zamówień. Nie dotyczy zamówienia całego kompletu.